Наименование	Диаметр	Артикул		
mufta_perehodnaya_dlya_stykovoy_svarki_pp_i_pnd_model_a	Муфта переходная для стыковой сварки PP-R и PN 20 IPS (Model A)	110x63	IRBM11110063	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stykovoy_svarki_pp_i_pnd_model_a	Муфта переходная для стыковой сварки PP-R и PN 20 IPS (Model A)	110x75	IRBM11110075	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stykovoy_svarki_pp_i_pnd_model_a	Муфта переходная для стыковой сварки PP-R и PN 20 IPS (Model A)	110x90	IRBM11110090	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stykovoy_svarki_pp_i_pnd_model_a	Муфта переходная для стыковой сварки PP-R и PN 20 IPS (Model A)	20x16h16	IRBM11020016	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stykovoy_svarki_pp_i_pnd_model_a	Муфта переходная для стыковой сварки PP-R и PN 20 IPS (Model A)	25x20	IRBM11025020	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stykovoy_svarki_pp_i_pnd_model_a	Муфта переходная для стыковой сварки PP-R и PN 20 IPS (Model A)	32x20	IRBM11032020	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stykovoy_svarki_pp_i_pnd_model_a	Муфта переходная для стыковой сварки PP-R и PN 20 IPS (Model A)	32x25	IRBM11032025	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stykovoy_svarki_pp_i_pnd_model_a	Муфта переходная для стыковой сварки PP-R и PN 20 IPS (Model A)	40x20	IRBM11040020	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stykovoy_svarki_pp_i_pnd_model_a	Муфта переходная для стыковой сварки PP-R и PN 20 IPS (Model A)	40x25	IRBM11040025	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stykovoy_svarki_pp_i_pnd_model_a	Муфта переходная для стыковой сварки PP-R и PN 20 IPS (Model A)	40x32	IRBM11040032	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stykovoy_svarki_pp_i_pnd_model_a	Муфта переходная для стыковой сварки PP-R и PN 20 IPS (Model A)	50x20	IRBM11050020	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stykovoy_svarki_pp_i_pnd_model_a	Муфта переходная для стыковой сварки PP-R и PN 20 IPS (Model A)	50x25	IRBM11050025	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stykovoy_svarki_pp_i_pnd_model_a	Муфта переходная для стыковой сварки PP-R и PN 20 IPS (Model A)	50x32	IRBM11050032	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stykovoy_svarki_pp_i_pnd_model_a	Муфта переходная для стыковой сварки PP-R и PN 20 IPS (Model A)	50x40	IRBM11050040	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stykovoy_svarki_pp_i_pnd_model_a	Муфта переходная для стыковой сварки PP-R и PN 20 IPS (Model A)	63x32	IRBM11063032	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stykovoy_svarki_pp_i_pnd_model_a	Муфта переходная для стыковой сварки PP-R и PN 20 IPS (Model A)	63x40	IRBM11063040	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stykovoy_svarki_pp_i_pnd_model_a	Муфта переходная для стыковой сварки PP-R и PN 20 IPS (Model A)	63x50	IRBM11063050	IPS

mufta_perehodnaya_dlya_stykovoy_svarki_PPR_PN_mod_A_63x20h20	Муфта переходная для стыковой сварки PPR PN IPS (Model A)	63x20h20	IRBM11063020	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stykovoy_svarki_PPR_PN_mod_A_63x25h25	Муфта переходная для стыковой сварки PPR PN IPS (Model A)	63x25h25	IRBM11063025	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stykovoy_svarki_PPR_PN_mod_A_75x50x50	Муфта переходная для стыковой сварки PPR PN IPS (Model A)	75x50x50	IRBM11075050	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stykovoy_svarki_PPR_PN_mod_A_75x63x63	Муфта переходная для стыковой сварки PPR PN IPS (Model A)	75x63x63	IRBM11075063	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stykovoy_svarki_PPR_PN_mod_A_90x50x50	Муфта переходная для стыковой сварки PPR PN IPS (Model A)	90x50x50	IRBM11090050	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stykovoy_svarki_PPR_PN_mod_A_90x63x63	Муфта переходная для стыковой сварки PPR PN IPS (Model A)	90x63x63	IRBM11090063	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stykovoy_svarki_PPR_PN_mod_A_90x75x75	Муфта переходная для стыковой сварки PPR PN IPS (Model A)	90x75x75	IRBM11090075	IPS