| Наименование | Диаметр | Артикул | Цена | | |
|---|---|---|---|---|---|
| troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_110x50 | Тройник переходной для раструбной сварки 90° PP-H IPS | 110x50 | ITRIM110050 | 6557.99 | IPS |
| troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_110x63 | Тройник переходной для раструбной сварки 90° PP-H IPS | 110x63 | ITRIM110063 | 4273.0 | IPS |
| troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_110x75 | Тройник переходной для раструбной сварки 90° PP-H IPS | 110x75 | ITRIM110075 | 7030.86 | IPS |
| troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_110x90 | Тройник переходной для раструбной сварки 90° PP-H IPS | 110x90 | ITRIM110090 | 4273.0 | IPS |
| troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_25x20_ips | Тройник переходной для раструбной сварки 90° PP-H IPS | 25x20 | ITRIM025020 | 175.93 | IPS |
| troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_32x20_ips | Тройник переходной для раструбной сварки 90° PP-H IPS | 32x20 | ITRIM032020 | 233.95 | IPS |
| troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_32x25_ips | Тройник переходной для раструбной сварки 90° PP-H IPS | 32x25 | ITRIM032025 | 155.0 | IPS |
| troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_40x20_ips | Тройник переходной для раструбной сварки 90° PP-H IPS | 40x20 | ITRIM040020 | 351.85 | IPS |
| troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_40x25_ips | Тройник переходной для раструбной сварки 90° PP-H IPS | 40x25 | ITRIM040025 | 233.0 | IPS |
| troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_40x32_ips | Тройник переходной для раструбной сварки 90° PP-H IPS | 40x32 | ITRIM040032 | 351.85 | IPS |
| troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_50x20_ips | Тройник переходной для раструбной сварки 90° PP-H IPS | 50x20 | ITRIM050020 | 527.78 | IPS |
| troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_50x25_ips | Тройник переходной для раструбной сварки 90° PP-H IPS | 50x25 | ITRIM050025 | 427.0 | IPS |
| troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_50x32_ips | Тройник переходной для раструбной сварки 90° PP-H IPS | 50x32 | ITRIM050032 | 427.0 | IPS |
| troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_50x40_ips | Тройник переходной для раструбной сварки 90° PP-H IPS | 50x40 | ITRIM050040 | 427.0 | IPS |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_x_pps_63x32 | Тройник переходной для раструбной сварки 90° PP-H IPS | 63x32 | ITRIM063032 | 1498.26 | IPS |
| troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_x_pps_63x40 | Тройник переходной для раструбной сварки 90° PP-H IPS | 63x40 | ITRIM063040 | 1010.0 | IPS |
| troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_x_pps_63x50 | Тройник переходной для раструбной сварки 90° PP-H IPS | 63x50 | ITRIM063050 | 1842.3 | IPS |
| troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_x_pps_75x32 | Тройник переходной для раструбной сварки 90° PP-H IPS | 75x32 | ITRIM075032 | 1734.11 | IPS |
| troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_x_pps_75x40 | Тройник переходной для раструбной сварки 90° PP-H IPS | 75x40 | ITRIM075040 | 1750.95 | IPS |
| troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_x_pps_75x50 | Тройник переходной для раструбной сварки 90° PP-H IPS | 75x50 | ITRIM075050 | 1739.14 | IPS |
| troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_x_pps_75x63 | Тройник переходной для раструбной сварки 90° PP-H IPS | 75x63 | ITRIM075063 | 1165.0 | IPS |
| troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_x_pps_90x50 | Тройник переходной для раструбной сварки 90° PP-H IPS | 90x50 | ITRIM090050 | 2719.0 | IPS |
| troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_x_pps_90x63 | Тройник переходной для раструбной сварки 90° PP-H IPS | 90x63 | ITRIM090063 | 2719.0 | IPS |
| troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_x_pps_90x75 | Тройник переходной для раструбной сварки 90° PP-H IPS | 90x75 | ITRIM090075 | 2719.0 | IPS |