

Наименование	Диаметр	Артикул			
troinik_perehodnoi_90	Тройник переходной 90° ХПВХ IPS (Model A)	110x32	ITRIC110032	IPS	
troinik_perehodnoi_90	Тройник переходной 90° ХПВХ IPS (Model A)	110x50	ITRIC110050	9304.64	IPS
troinik_perehodnoi_90	Тройник переходной 90° ХПВХ IPS (Model A)	110x63	ITRIC110063	9721.37	IPS
troinik_perehodnoi_90	Тройник переходной 90° ХПВХ IPS (Model A)	110x75	ITRIC110075	10510.25	IPS
troinik_perehodnoi_90	Тройник переходной 90° ХПВХ IPS (Model A)	110x90	ITRIC110090	11858.73	IPS
troinik_perehodnoi_90	Тройник переходной 90° ХПВХ IPS (Model A)	140x110	ITRIC140110	21780.28	IPS
troinik_perehodnoi_90	Тройник переходной 90° ХПВХ IPS (Model A)	140x63	ITRIC140063	IPS	
troinik_perehodnoi_90	Тройник переходной 90° ХПВХ IPS (Model A)	140x90	ITRIC140090	20742.99	IPS
troinik_perehodnoi_90	Тройник переходной 90° ХПВХ IPS (Model A)	160x110	ITRIC160110	32731.83	IPS
troinik_perehodnoi_90	Тройник переходной 90° ХПВХ IPS (Model A)	160x63	ITRIC160063	30448.89	IPS
troinik_perehodnoi_90	Тройник переходной 90° ХПВХ IPS (Model A)	160x75	ITRIC160075	31209.57	IPS
troinik_perehodnoi_90	Тройник переходной 90° ХПВХ IPS (Model A)	160x90	ITRIC160090	31971.16	IPS
troinik_perehodnoi_90	Тройник переходной 90° ХПВХ IPS (Model A)	225x110	ITRIC225110	106375.5	IPS
troinik_perehodnoi_90	Тройник переходной 90° ХПВХ IPS (Model A)	225x160	ITRIC225160	129271.31	IPS
troinik_perehodnoi_90	Тройник переходной 90° ХПВХ IPS (Model A)	25x20	ITRIC025020	445.85	IPS
troinik_perehodnoi_90	Тройник переходной 90° ХПВХ IPS (Model A)	32x20	ITRIC032020	861.13	IPS
troinik_perehodnoi_90	Тройник переходной 90° ХПВХ IPS (Model A)	32x25	ITRIC032025	1201.31	IPS

troinik_perehodnoi_90	Тройник переходной 90° ХПВХ IPS (Model A)	40x20	ITRIC040020	1061.85	IPS
troinik_perehodnoi_90	Тройник переходной 90° ХПВХ IPS (Model A)	40x25	ITRIC040025	1103.71	IPS
troinik_perehodnoi_90	Тройник переходной 90° ХПВХ IPS (Model A)	40x32	ITRIC040032	803.44	IPS
troinik_perehodnoi_90	Тройник переходной 90° ХПВХ IPS (Model A)	50x20	ITRIC050020	1669.67	IPS
troinik_perehodnoi_90	Тройник переходной 90° ХПВХ IPS (Model A)	50x25	ITRIC050025	1878.94	IPS
troinik_perehodnoi_90	Тройник переходной 90° ХПВХ IPS (Model A)	50x32	ITRIC050032	1906.24	IPS
troinik_perehodnoi_90	Тройник переходной 90° ХПВХ IPS (Model A)	50x40	ITRIC050040	1982.67	IPS
troinik_perehodnoi_90	Тройник переходной 90° ХПВХ IPS (Model A)	63x20	ITRIC063020	2459.46	IPS
troinik_perehodnoi_90	Тройник переходной 90° ХПВХ IPS (Model A)	63x25	ITRIC063025	2746.08	IPS
troinik_perehodnoi_90	Тройник переходной 90° ХПВХ IPS (Model A)	63x32	ITRIC063032	2753.36	IPS
troinik_perehodnoi_90	Тройник переходной 90° ХПВХ IPS (Model A)	63x40	ITRIC063040	3273.82	IPS
troinik_perehodnoi_90	Тройник переходной 90° ХПВХ IPS (Model A)	63x50	ITRIC063050	3416.67	IPS
troinik_perehodnoi_90	Тройник переходной 90° ХПВХ IPS (Model A)	75x32	ITRIC075032	3920.76	IPS
troinik_perehodnoi_90	Тройник переходной 90° ХПВХ IPS (Model A)	75x40	ITRIC075040	3979.9	IPS
troinik_perehodnoi_90	Тройник переходной 90° ХПВХ IPS (Model A)	75x50	ITRIC075050	4129.13	IPS
troinik_perehodnoi_90	Тройник переходной 90° ХПВХ IPS (Model A)	75x63	ITRIC075063	4393.0	IPS
troinik_perehodnoi_90	Тройник переходной 90° ХПВХ IPS (Model A)	90x32	ITRIC090032	10383.78	IPS
troinik_perehodnoi_90	Тройник переходной 90° ХПВХ IPS (Model A)	90x50	ITRIC090050	6629.53	IPS

troinik_perehodnoi_90	Тройник переходной 90° ХПВХ IPS (Model A)	630x63	ITRIC090063	7404.77	IPS
troinik_perehodnoi_90	Тройник переходной 90° ХПВХ IPS (Model A)	750x75	ITRIC090075	6962.55	IPS