

Наименование	Диаметр	Артикул	Цена		
mufta_perehodnaya_dlya_stykovoy_svarki_pp-h IPS (Model B)	Муфта переходная для стыковой сварки PP-H IPS (Model B)	140x110del_b_140x110	IRBM11140110	3001.0	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stykovoy_svarki_pp-h IPS (Model B)	Муфта переходная для стыковой сварки PP-H IPS (Model B)	140x63del_b_140x63	IRBM11140063	3001.0	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stykovoy_svarki_pp-h IPS (Model B)	Муфта переходная для стыковой сварки PP-H IPS (Model B)	140x75del_b_140x75	IRBM11140075	3001.0	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stykovoy_svarki_pp-h IPS (Model B)	Муфта переходная для стыковой сварки PP-H IPS (Model B)	140x90del_b_140x90	IRBM11140090	3001.0	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stykovoy_svarki_pp-h IPS (Model B)	Муфта переходная для стыковой сварки PP-H IPS (Model B)	160x110del_b_160x110	IRBM11160110	3554.0	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stykovoy_svarki_pp-h IPS (Model B)	Муфта переходная для стыковой сварки PP-H IPS (Model B)	160x140del_b_160x140	IRBM11160140	3554.0	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stykovoy_svarki_pp-h IPS (Model B)	Муфта переходная для стыковой сварки PP-H IPS (Model B)	160x63del_b_160x63	IRBM11160063	3554.0	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stykovoy_svarki_pp-h IPS (Model B)	Муфта переходная для стыковой сварки PP-H IPS (Model B)	160x75del_b_160x75	IRBM11160075	3554.0	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stykovoy_svarki_pp-h IPS (Model B)	Муфта переходная для стыковой сварки PP-H IPS (Model B)	160x90del_b_160x90	IRBM11160090	3496.0	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stykovoy_svarki_pp-h IPS (Model B)	Муфта переходная для стыковой сварки PP-H IPS (Model B)	225x110del_b_225x110	IRBM11225110	7108.0	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stykovoy_svarki_pp-h IPS (Model B)	Муфта переходная для стыковой сварки PP-H IPS (Model B)	225x140del_b_225x140	IRBM11225140	7108.0	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stykovoy_svarki_pp-h IPS (Model B)	Муфта переходная для стыковой сварки PP-H IPS (Model B)	225x160del_b_225x160	IRBM11225160	6993.0	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stykovoy_svarki_pp-h IPS (Model B)	Муфта переходная для стыковой сварки PP-H IPS (Model B)	225x90del_b_225x90	IRBM11225090	7108.0	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stykovoy_svarki_pp-h IPS (Model B)	Муфта переходная для стыковой сварки PP-H IPS (Model B)	280x110del_b_280x110	IRBM11280110	16585.0	IPS

mufta_perehodnaya_dlya_stukovoi_svarki_pp_h_280x140	Муфта переходная для стыковой сварки PP-H IPS (Model B)	h_280x140el_b_280x140	IRBM11280140	16585.0	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stukovoi_svarki_pp_h_280x160	Муфта переходная для стыковой сварки PP-H IPS (Model B)	h_280x160el_b_280x160	IRBM11280160	16585.0	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stukovoi_svarki_pp_h_280x225	Муфта переходная для стыковой сварки PP-H IPS (Model B)	h_280x225el_b_280x225	IRBM11280225	16585.0	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stukovoi_svarki_pp_h_315x160	Муфта переходная для стыковой сварки PP-H IPS (Model B)	h_315x160el_b_315x160	IRBM11315160	31590.0	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stukovoi_svarki_pp_h_315x225	Муфта переходная для стыковой сварки PP-H IPS (Model B)	h_315x225el_b_315x225	IRBM11315225	31590.0	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stukovoi_svarki_pp_h_315x280	Муфта переходная для стыковой сварки PP-H IPS (Model B)	h_315x280el_b_315x280	IRBM11315280	31590.0	IPS