

Наименование	Диаметр	Артикул		
mufta_perehodnaya_dlya_stuknovoyskayadvarinPPn_model10x63h63	Муфта переходная для стукнovoyskayadvarinPPn IPS (Model A)	10x63h63	IRBM11110063	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stuknovoyskayadvarinPPn_model10x75h75	Муфта переходная для стукнovoyskayadvarinPPn IPS (Model A)	10x75h75	IRBM11110075	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stuknovoyskayadvarinPPn_model10x90h90	Муфта переходная для стукнovoyskayadvarinPPn IPS (Model A)	10x90h90	IRBM11110090	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stuknovoyskayadvarinPPn_model10x120h16	Муфта переходная для стукнovoyskayadvarinPPn IPS (Model A)	10x120h16	IRBM11020016	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stuknovoyskayadvarinPPn_model15x20x20	Муфта переходная для стукнovoyskayadvarinPPn IPS (Model A)	15x20x20	IRBM11025020	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stuknovoyskayadvarinPPn_model32x25x25	Муфта переходная для стукнovoyskayadvarinPPn IPS (Model A)	32x25x25	IRBM11032025	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stuknovoyskayadvarinPPn_model32x20h20	Муфта переходная для стукнovoyskayadvarinPPn IPS (Model A)	32x20h20	IRBM11032020	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stuknovoyskayadvarinPPn_model40x25x25	Муфта переходная для стукнovoyskayadvarinPPn IPS (Model A)	40x25x25	IRBM11040025	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stuknovoyskayadvarinPPn_model40x30x32	Муфта переходная для стукнovoyskayadvarinPPn IPS (Model A)	40x30x32	IRBM11040032	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stuknovoyskayadvarinPPn_model40x20h20	Муфта переходная для стукнovoyskayadvarinPPn IPS (Model A)	40x20h20	IRBM11040020	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stuknovoyskayadvarinPPn_model50x25x25	Муфта переходная для стукнovoyskayadvarinPPn IPS (Model A)	50x25x25	IRBM11050025	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stuknovoyskayadvarinPPn_model50x30x32	Муфта переходная для стукнovoyskayadvarinPPn IPS (Model A)	50x30x32	IRBM11050032	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stuknovoyskayadvarinPPn_model50x20h20	Муфта переходная для стукнovoyskayadvarinPPn IPS (Model A)	50x20h20	IRBM11050020	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stuknovoyskayadvarinPPn_model50x40h40	Муфта переходная для стукнovoyskayadvarinPPn IPS (Model A)	50x40h40	IRBM11050040	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stuknovoyskayadvarinPPn_model63x32x32	Муфта переходная для стукнovoyskayadvarinPPn IPS (Model A)	63x32x32	IRBM11063032	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stuknovoyskayadvarinPPn_model63x40x40	Муфта переходная для стукнovoyskayadvarinPPn IPS (Model A)	63x40x40	IRBM11063040	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stuknovoyskayadvarinPPn_model63x50x50	Муфта переходная для стукнovoyskayadvarinPPn IPS (Model A)	63x50x50	IRBM11063050	IPS

mufta_perehodnaya_dlya_stuknovoyskayadvaripr_n_model63x20h20	Муфта переходная для ступенчатой дварипр_n IPS (Model A)	63x20h20	IRBM11063020	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stuknovoyskayadvaripr_n_model63x25h25	Муфта переходная для ступенчатой дварипр_n IPS (Model A)	63x25h25	IRBM11063025	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stuknovoyskayadvaripr_n_model75x50h50	Муфта переходная для ступенчатой дварипр_n IPS (Model A)	75x50h50	IRBM11075050	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stuknovoyskayadvaripr_n_model75x63h63	Муфта переходная для ступенчатой дварипр_n IPS (Model A)	75x63h63	IRBM11075063	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stuknovoyskayadvaripr_n_model90x63x63	Муфта переходная для ступенчатой дварипр_n IPS (Model A)	90x63x63	IRBM11090063	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stuknovoyskayadvaripr_n_model90x50h50	Муфта переходная для ступенчатой дварипр_n IPS (Model A)	90x50h50	IRBM11090050	IPS
mufta_perehodnaya_dlya_stuknovoyskayadvaripr_n_model90x75h75	Муфта переходная для ступенчатой дварипр_n IPS (Model A)	90x75h75	IRBM11090075	IPS