Наименование	Диаметр	Артикул	Цена		
troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_110x50	Тройник переходной для раструбной сварки 90° PP-H IPS	troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_110x50	ITRIM110050	6557.99	IPS
troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_110x63	Тройник переходной для раструбной сварки 90° PP-H IPS	troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_110x63	ITRIM110063	4273.0	IPS
troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_110x75	Тройник переходной для раструбной сварки 90° PP-H IPS	troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_110x75	ITRIM110075	7030.86	IPS
troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_110x90	Тройник переходной для раструбной сварки 90° PP-H IPS	troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_110x90	ITRIM110090	4273.0	IPS
troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_25x20	Тройник переходной для раструбной сварки 90° PP-H IPS	troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_25x20	ITRIM025020	175.93	IPS
troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_32x20	Тройник переходной для раструбной сварки 90° PP-H IPS	troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_32x20	ITRIM032020	233.95	IPS
troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_32x25	Тройник переходной для раструбной сварки 90° PP-H IPS	troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_32x25	ITRIM032025	155.0	IPS
troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_40x20	Тройник переходной для раструбной сварки 90° PP-H IPS	troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_40x20	ITRIM040020	351.85	IPS
troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_40x25	Тройник переходной для раструбной сварки 90° PP-H IPS	troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_40x25	ITRIM040025	233.0	IPS
troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_40x32	Тройник переходной для раструбной сварки 90° PP-H IPS	troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_40x32	ITRIM040032	351.85	IPS
troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_50x20	Тройник переходной для раструбной сварки 90° PP-H IPS	troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_50x20	ITRIM050020	527.78	IPS
troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_50x25	Тройник переходной для раструбной сварки 90° PP-H IPS	troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_50x25	ITRIM050025	427.0	IPS
troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_50x32	Тройник переходной для раструбной сварки 90° PP-H IPS	troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_50x32	ITRIM050032	427.0	IPS
troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_50x40	Тройник переходной для раструбной сварки 90° PP-H IPS	troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_50x40	ITRIM050040	427.0	IPS

troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_x_ips_63x32	Тройник переходной для раструбной сварки 90° PP-H IPS	63x32	ITRIM063032	1498.26	IPS
troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_x_ips_63x40	Тройник переходной для раструбной сварки 90° PP-H IPS	63x40	ITRIM063040	1010.0	IPS
troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_x_ips_63x50	Тройник переходной для раструбной сварки 90° PP-H IPS	63x50	ITRIM063050	1842.3	IPS
troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_x_ips_75x32	Тройник переходной для раструбной сварки 90° PP-H IPS	75x32	ITRIM075032	1734.11	IPS
troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_x_ips_75x40	Тройник переходной для раструбной сварки 90° PP-H IPS	75x40	ITRIM075040	1750.95	IPS
troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_x_ips_75x50	Тройник переходной для раструбной сварки 90° PP-H IPS	75x50	ITRIM075050	1739.14	IPS
troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_x_ips_75x63	Тройник переходной для раструбной сварки 90° PP-H IPS	75x63	ITRIM075063	1165.0	IPS
troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_x_ips_90x50	Тройник переходной для раструбной сварки 90° PP-H IPS	90x50	ITRIM090050	2719.0	IPS
troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_x_ips_90x63	Тройник переходной для раструбной сварки 90° PP-H IPS	90x63	ITRIM090063	2719.0	IPS
troinik_perehodnoi_dlya_rastrubnoi_svarki_90_pp_x_ips_90x75	Тройник переходной для раструбной сварки 90° PP-H IPS	90x75	ITRIM090075	2719.0	IPS