

| Наименование            | Диаметр                                                        | Артикул | Цена        |         |     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|-----|
| troinik_perehodnoi_dlya | Тройник<br>переходной для<br>раструбной сварки<br>90° PP-H IPS | 110x50  | ITRIM110050 | 6557.99 | IPS |
| troinik_perehodnoi_dlya | Тройник<br>переходной для<br>раструбной сварки<br>90° PP-H IPS | 110x63  | ITRIM110063 | 4273.0  | IPS |
| troinik_perehodnoi_dlya | Тройник<br>переходной для<br>раструбной сварки<br>90° PP-H IPS | 110x75  | ITRIM110075 | 7030.86 | IPS |
| troinik_perehodnoi_dlya | Тройник<br>переходной для<br>раструбной сварки<br>90° PP-H IPS | 110x90  | ITRIM110090 | 4273.0  | IPS |
| troinik_perehodnoi_dlya | Тройник<br>переходной для<br>раструбной сварки<br>90° PP-H IPS | 25x20   | ITRIM025020 | 175.93  | IPS |
| troinik_perehodnoi_dlya | Тройник<br>переходной для<br>раструбной сварки<br>90° PP-H IPS | 32x20   | ITRIM032020 | 233.95  | IPS |
| troinik_perehodnoi_dlya | Тройник<br>переходной для<br>раструбной сварки<br>90° PP-H IPS | 32x25   | ITRIM032025 | 155.0   | IPS |
| troinik_perehodnoi_dlya | Тройник<br>переходной для<br>раструбной сварки<br>90° PP-H IPS | 40x20   | ITRIM040020 | 351.85  | IPS |
| troinik_perehodnoi_dlya | Тройник<br>переходной для<br>раструбной сварки<br>90° PP-H IPS | 40x25   | ITRIM040025 | 233.0   | IPS |
| troinik_perehodnoi_dlya | Тройник<br>переходной для<br>раструбной сварки<br>90° PP-H IPS | 40x32   | ITRIM040032 | 351.85  | IPS |
| troinik_perehodnoi_dlya | Тройник<br>переходной для<br>раструбной сварки<br>90° PP-H IPS | 50x20   | ITRIM050020 | 527.78  | IPS |
| troinik_perehodnoi_dlya | Тройник<br>переходной для<br>раструбной сварки<br>90° PP-H IPS | 50x25   | ITRIM050025 | 427.0   | IPS |
| troinik_perehodnoi_dlya | Тройник<br>переходной для<br>раструбной сварки<br>90° PP-H IPS | 50x32   | ITRIM050032 | 427.0   | IPS |
| troinik_perehodnoi_dlya | Тройник<br>переходной для<br>раструбной сварки<br>90° PP-H IPS | 50x40   | ITRIM050040 | 427.0   | IPS |

|                         |                                                                |                          |             |         |     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|---------|-----|
| troinik_perehodnoi_dlya | Тройник<br>переходной для<br>раструбной сварки<br>90° PP-H IPS | 63x32<br>_pp_h_ips_63x32 | ITRIM063032 | 1498.26 | IPS |
| troinik_perehodnoi_dlya | Тройник<br>переходной для<br>раструбной сварки<br>90° PP-H IPS | 63x40<br>_pp_h_ips_63x40 | ITRIM063040 | 1010.0  | IPS |
| troinik_perehodnoi_dlya | Тройник<br>переходной для<br>раструбной сварки<br>90° PP-H IPS | 63x50<br>_pp_h_ips_63x50 | ITRIM063050 | 1842.3  | IPS |
| troinik_perehodnoi_dlya | Тройник<br>переходной для<br>раструбной сварки<br>90° PP-H IPS | 75x32<br>_pp_h_ips_75x32 | ITRIM075032 | 1734.11 | IPS |
| troinik_perehodnoi_dlya | Тройник<br>переходной для<br>раструбной сварки<br>90° PP-H IPS | 75x40<br>_pp_h_ips_75x40 | ITRIM075040 | 1750.95 | IPS |
| troinik_perehodnoi_dlya | Тройник<br>переходной для<br>раструбной сварки<br>90° PP-H IPS | 75x50<br>_pp_h_ips_75x50 | ITRIM075050 | 1739.14 | IPS |
| troinik_perehodnoi_dlya | Тройник<br>переходной для<br>раструбной сварки<br>90° PP-H IPS | 75x63<br>_pp_h_ips_75x63 | ITRIM075063 | 1165.0  | IPS |
| troinik_perehodnoi_dlya | Тройник<br>переходной для<br>раструбной сварки<br>90° PP-H IPS | 90x50<br>_pp_h_ips_90x50 | ITRIM090050 | 2719.0  | IPS |
| troinik_perehodnoi_dlya | Тройник<br>переходной для<br>раструбной сварки<br>90° PP-H IPS | 90x63<br>_pp_h_ips_90x63 | ITRIM090063 | 2719.0  | IPS |
| troinik_perehodnoi_dlya | Тройник<br>переходной для<br>раструбной сварки<br>90° PP-H IPS | 90x75<br>_pp_h_ips_90x75 | ITRIM090075 | 2719.0  | IPS |