

| Наименование                                              | Диаметр                                                              | Артикул |                         |         |      |      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|---------|------|------|
| mufta_razbornaya_perehodnaya_hpvh_nerzhaveuschaya_stal_bp | Муфта<br>разборная<br>переходная<br>ХПВХ/<br>нержавеющая<br>сталь ВР | 6х1/2"  | BF_X0138138F            | 16038.0 | True |      |
| mufta_razbornaya_perehodnaya_hpvh_nerzhaveuschaya_stal_bp | Муфта<br>разборная<br>переходная<br>ХПВХ/<br>нержавеющая<br>сталь ВР | 6х1/2"  | BF_X0138138F            | FIP     | True |      |
| mufta_razbornaya_perehodnaya_hpvh_nerzhaveuschaya_stal_bp | Муфта<br>разборная<br>переходная<br>ХПВХ/<br>нержавеющая<br>сталь ВР | 6х1/2"  | BF_X0210012Fc02012286.0 |         | FIP  | True |
| mufta_razbornaya_perehodnaya_hpvh_nerzhaveuschaya_stal_bp | Муфта<br>разборная<br>переходная<br>ХПВХ/<br>нержавеющая<br>сталь ВР | 6х1/2"  | BF_X0210012F            | 12946.0 | FIP  | True |
| mufta_razbornaya_perehodnaya_hpvh_nerzhaveuschaya_stal_bp | Муфта<br>разборная<br>переходная<br>ХПВХ/<br>нержавеющая<br>сталь ВР | 6х1/2"  | BF_X0250134E            | FIP     | True |      |
| mufta_razbornaya_perehodnaya_hpvh_nerzhaveuschaya_stal_bp | Муфта<br>разборная<br>переходная<br>ХПВХ/<br>нержавеющая<br>сталь ВР | 6х1/2"  | BF_X0250134Fc02503400.0 |         | FIP  | True |
| mufta_razbornaya_perehodnaya_hpvh_nerzhaveuschaya_stal_bp | Муфта<br>разборная<br>переходная<br>ХПВХ/<br>нержавеющая<br>сталь ВР | 6х1/2"  | BF_X032100E             | 15392.0 | FIP  | True |
| mufta_razbornaya_perehodnaya_hpvh_nerzhaveuschaya_stal_bp | Муфта<br>разборная<br>переходная<br>ХПВХ/<br>нержавеющая<br>сталь ВР | 6х1/2"  | BF_X032100Fc032100316.0 |         | FIP  | True |
| mufta_razbornaya_perehodnaya_hpvh_nerzhaveuschaya_stal_bp | Муфта<br>разборная<br>переходная<br>ХПВХ/<br>нержавеющая<br>сталь ВР | 6х1/2"  | BF_X040114E             | 20988.0 | FIP  | True |

|                                                          |                                                                      |        |                       |         |      |      |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|---------|------|------|
| mufta_razbornaya_perehodnaya_hpvh_nerzhaveuschaya_stalBP | Муфта<br>разборная<br>переходная<br>ХПВХ/<br>нержавеющая<br>сталь BP | 50х114 | ВР_Х04014_4ffxc04229f | 22972.0 | FIP  | True |
| mufta_razbornaya_perehodnaya_hpvh_nerzhaveuschaya_stalBP | Муфта<br>разборная<br>переходная<br>ХПВХ/<br>нержавеющая<br>сталь BP | 50х114 | ВР_Х05012_12E         | 24358.0 | FIP  | True |
| mufta_razbornaya_perehodnaya_hpvh_nerzhaveuschaya_stalBP | Муфта<br>разборная<br>переходная<br>ХПВХ/<br>нержавеющая<br>сталь BP | 50х114 | ВР_Х05012_2ffxc05012f | 24358.0 | True |      |
| mufta_razbornaya_perehodnaya_hpvh_nerzhaveuschaya_stalBP | Муфта<br>разборная<br>переходная<br>ХПВХ/<br>нержавеющая<br>сталь BP | 63х12  | ВР_Х063200E           | 31466.0 | FIP  | True |
| mufta_razbornaya_perehodnaya_hpvh_nerzhaveuschaya_stalBP | Муфта<br>разборная<br>переходная<br>ХПВХ/<br>нержавеющая<br>сталь BP | 63х12  | ВР_Х063200E063200E    | 31466.0 | True |      |