Наименование	Диаметр	Артикул	Цена			
perehodnoe_kolco_hpvh_110x63	Переходное кольцо ХПВХ	110x63	DIC110063	6414.0	FIP	True
perehodnoe_kolco_hpvh_110x75	Переходное кольцо ХПВХ	110x75	DIC110075	6414.0	FIP	True
perehodnoe_kolco_hpvh_110x90	Переходное кольцо ХПВХ	110x90	DIC110090	6414.0	FIP	True
perehodnoe_kolco_hpvh_160x110	Переходное кольцо ХПВХ	160x110	DIC160110	15834.0	FIP	True
perehodnoe_kolco_hpvh_20x16	Переходное кольцо ХПВХ	20x16	DIC020016	536.0	FIP	True
perehodnoe_kolco_hpvh_225x160	Переходное кольцо ХПВХ	225x160	DIC225160	64800.0	FIP	
perehodnoe_kolco_hpvh_25x20	Переходное кольцо ХПВХ	25x20	DIC025020	610.0	FIP	True
perehodnoe_kolco_hpvh_32x20	Переходное кольцо ХПВХ	32x20	DIC032020	712.0	FIP	True
perehodnoe_kolco_hpvh_32x25	Переходное кольцо ХПВХ	32x25	DIC032025	712.0	FIP	True
perehodnoe_kolco_hpvh_40x20	Переходное кольцо ХПВХ	40x20	DIC040020	1160.0	FIP	True
perehodnoe_kolco_hpvh_40x25	Переходное кольцо ХПВХ	40x25	DIC040025	1160.0	FIP	True
perehodnoe_kolco_hpvh_40x32	Переходное кольцо ХПВХ	40x32	DIC040032	1160.0	FIP	True
perehodnoe_kolco_hpvh_50x32	Переходное кольцо ХПВХ	50x32	DIC050032	1192.0	FIP	True
perehodnoe_kolco_hpvh_50x40	Переходное кольцо ХПВХ	50x40	DIC050040	1192.0	FIP	True
perehodnoe_kolco_hpvh_63x32	Переходное кольцо ХПВХ	63x32	DIC063032	1884.0	FIP	True
perehodnoe_kolco_hpvh_63x40	Переходное кольцо ХПВХ	63x40	DIC063040	1884.0	FIP	True
perehodnoe_kolco_hpvh_63x50	Переходное кольцо ХПВХ	63x50	DIC063050	1884.0	FIP	True
perehodnoe_kolco_hpvh_75x50	Переходное кольцо ХПВХ	75x50	DIC075050	2982.0	FIP	True
perehodnoe_kolco_hpvh_75x63	Переходное кольцо ХПВХ	75x63	DIC075063	2982.0	FIP	True
perehodnoe_kolco_hpvh_90x50	Переходное кольцо ХПВХ	90x50	DIC090050	4180.0	FIP	True
perehodnoe_kolco_hpvh_90x63	Переходное кольцо ХПВХ	90x63	DIC090063	4180.0	FIP	True
perehodnoe_kolco_hpvh_90x75	Переходное кольцо ХПВХ	90x75	DIC090075	4180.0	FIP	True