

| Наименование                                                 | Диаметр                                                    | Артикул   |              |     |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----|
| mufta_perehodnaya_dlya_stuknovoyskayadvaripr_model_10x63h63  | Муфта переходная для стукн.о.в.д.в.арр.и.пр. IPS (Model A) | 10x63h63  | IRBM11110063 | IPS |
| mufta_perehodnaya_dlya_stuknovoyskayadvaripr_model_10x75h75  | Муфта переходная для стукн.о.в.д.в.арр.и.пр. IPS (Model A) | 10x75h75  | IRBM11110075 | IPS |
| mufta_perehodnaya_dlya_stuknovoyskayadvaripr_model_10x90h90  | Муфта переходная для стукн.о.в.д.в.арр.и.пр. IPS (Model A) | 10x90h90  | IRBM11110090 | IPS |
| mufta_perehodnaya_dlya_stuknovoyskayadvaripr_model_10x120h16 | Муфта переходная для стукн.о.в.д.в.арр.и.пр. IPS (Model A) | 10x120h16 | IRBM11020016 | IPS |
| mufta_perehodnaya_dlya_stuknovoyskayadvaripr_model_15x20x20  | Муфта переходная для стукн.о.в.д.в.арр.и.пр. IPS (Model A) | 15x20x20  | IRBM11025020 | IPS |
| mufta_perehodnaya_dlya_stuknovoyskayadvaripr_model_25x25x25  | Муфта переходная для стукн.о.в.д.в.арр.и.пр. IPS (Model A) | 25x25x25  | IRBM11032025 | IPS |
| mufta_perehodnaya_dlya_stuknovoyskayadvaripr_model_32x20h20  | Муфта переходная для стукн.о.в.д.в.арр.и.пр. IPS (Model A) | 32x20h20  | IRBM11032020 | IPS |
| mufta_perehodnaya_dlya_stuknovoyskayadvaripr_model_40x25x25  | Муфта переходная для стукн.о.в.д.в.арр.и.пр. IPS (Model A) | 40x25x25  | IRBM11040025 | IPS |
| mufta_perehodnaya_dlya_stuknovoyskayadvaripr_model_40x30x32  | Муфта переходная для стукн.о.в.д.в.арр.и.пр. IPS (Model A) | 40x30x32  | IRBM11040032 | IPS |
| mufta_perehodnaya_dlya_stuknovoyskayadvaripr_model_40x20h20  | Муфта переходная для стукн.о.в.д.в.арр.и.пр. IPS (Model A) | 40x20h20  | IRBM11040020 | IPS |
| mufta_perehodnaya_dlya_stuknovoyskayadvaripr_model_50x25x25  | Муфта переходная для стукн.о.в.д.в.арр.и.пр. IPS (Model A) | 50x25x25  | IRBM11050025 | IPS |
| mufta_perehodnaya_dlya_stuknovoyskayadvaripr_model_50x30x32  | Муфта переходная для стукн.о.в.д.в.арр.и.пр. IPS (Model A) | 50x30x32  | IRBM11050032 | IPS |
| mufta_perehodnaya_dlya_stuknovoyskayadvaripr_model_50x20h20  | Муфта переходная для стукн.о.в.д.в.арр.и.пр. IPS (Model A) | 50x20h20  | IRBM11050020 | IPS |
| mufta_perehodnaya_dlya_stuknovoyskayadvaripr_model_50x40h40  | Муфта переходная для стукн.о.в.д.в.арр.и.пр. IPS (Model A) | 50x40h40  | IRBM11050040 | IPS |
| mufta_perehodnaya_dlya_stuknovoyskayadvaripr_model_63x30x32  | Муфта переходная для стукн.о.в.д.в.арр.и.пр. IPS (Model A) | 63x30x32  | IRBM11063032 | IPS |
| mufta_perehodnaya_dlya_stuknovoyskayadvaripr_model_63x40x40  | Муфта переходная для стукн.о.в.д.в.арр.и.пр. IPS (Model A) | 63x40x40  | IRBM11063040 | IPS |
| mufta_perehodnaya_dlya_stuknovoyskayadvaripr_model_63x50x50  | Муфта переходная для стукн.о.в.д.в.арр.и.пр. IPS (Model A) | 63x50x50  | IRBM11063050 | IPS |

|                                                              |                                                         |          |              |     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|--------------|-----|
| mufta_perehodnaya_dlya_stuknovoyskayadvaripr_n_model63x20h20 | Муфта переходная для стукнОВОЙ дВарИ Пр_n IPS (Model A) | 63x20h20 | IRBM11063020 | IPS |
| mufta_perehodnaya_dlya_stuknovoyskayadvaripr_n_model63x25h25 | Муфта переходная для стукнОВОЙ дВарИ Пр_n IPS (Model A) | 63x25h25 | IRBM11063025 | IPS |
| mufta_perehodnaya_dlya_stuknovoyskayadvaripr_n_model75x50h50 | Муфта переходная для стукнОВОЙ дВарИ Пр_n IPS (Model A) | 75x50h50 | IRBM11075050 | IPS |
| mufta_perehodnaya_dlya_stuknovoyskayadvaripr_n_model75x63h63 | Муфта переходная для стукнОВОЙ дВарИ Пр_n IPS (Model A) | 75x63h63 | IRBM11075063 | IPS |
| mufta_perehodnaya_dlya_stuknovoyskayadvaripr_n_model90x63x63 | Муфта переходная для стукнОВОЙ дВарИ Пр_n IPS (Model A) | 90x63x63 | IRBM11090063 | IPS |
| mufta_perehodnaya_dlya_stuknovoyskayadvaripr_n_model90x50h50 | Муфта переходная для стукнОВОЙ дВарИ Пр_n IPS (Model A) | 90x50h50 | IRBM11090050 | IPS |
| mufta_perehodnaya_dlya_stuknovoyskayadvaripr_n_model90x75h75 | Муфта переходная для стукнОВОЙ дВарИ Пр_n IPS (Model A) | 90x75h75 | IRBM11090075 | IPS |