

| Наименование                          | Диаметр                                                          | Артикул                      | Материал<br>уплотнения |     |      |  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----|------|--|
| diskovyi_zatvor_fk_sprazmotoprizvodom | Дисковый затвор FK с пружинным приводом HO (уплотнение FKM) PP-H | nd10p(DN25)fkmo_5KOAMN08100  | FKM                    | FIP | True |  |
| diskovyi_zatvor_fk_sprazmotoprizvodom | Дисковый затвор FK с пружинным приводом HO (уплотнение FKM) PP-H | nd10p(DN100)fkmo_5KOAMN01100 | FKM                    | FIP | True |  |
| diskovyi_zatvor_fk_sprazmotoprizvodom | Дисковый затвор FK с пружинным приводом HO (уплотнение FKM) PP-H | nd12p(DN300)fkmo_5KOAMN08120 | FKM                    | FIP | True |  |
| diskovyi_zatvor_fk_sprazmotoprizvodom | Дисковый затвор FK с пружинным приводом HO (уплотнение FKM) PP-H | nd14p(DN350)fkmo_5KOAMN08130 | FKM                    | FIP | True |  |
| diskovyi_zatvor_fk_sprazmotoprizvodom | Дисковый затвор FK с пружинным приводом HO (уплотнение FKM) PP-H | nd14p(DN125)fkmo_5KOAMN01125 | FKM                    | FIP | True |  |
| diskovyi_zatvor_fk_sprazmotoprizvodom | Дисковый затвор FK с пружинным приводом HO (уплотнение FKM) PP-H | nd16p(DN100)fkmo_5KOAMN08160 | FKM                    | FIP | True |  |
| diskovyi_zatvor_fk_sprazmotoprizvodom | Дисковый затвор FK с пружинным приводом HO (уплотнение FKM) PP-H | nd16p(DN150)fkmo_5KOAMN01150 | FKM                    | FIP | True |  |
| diskovyi_zatvor_fk_sprazmotoprizvodom | Дисковый затвор FK с пружинным приводом HO (уплотнение FKM) PP-H | nd22p(DN200)fkmo_5KOAMN03200 | FKM                    | FIP | True |  |
| diskovyi_zatvor_fk_sprazmotoprizvodom | Дисковый затвор FK с пружинным приводом HO (уплотнение FKM) PP-H | nd25p(DN250)fkmo_5KOAMN02250 | FKM                    | FIP | True |  |
| diskovyi_zatvor_fk_sprazmotoprizvodom | Дисковый затвор FK с пружинным приводом HO (уплотнение FKM) PP-H | nd31p(DN300)fkmo_5KOAMN03300 | FKM                    | FIP | True |  |
| diskovyi_zatvor_fk_sprazmotoprizvodom | Дисковый затвор FK с пружинным приводом HO (уплотнение FKM) PP-H | nd35p(DN350)fkmo_5KOAMN03350 | FKM                    | FIP | True |  |

|                                                      |                                               |                         |             |     |     |      |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----|-----|------|
| diskovyi_zatvor_fk_spravochnik_400(DN400)fkmm_400400 | Дисковый затвор FK с НО (уплотнение FKM) PP-H | nd400(DN400)fkmm_400400 | fkmm_400400 | FKM | FIP | True |
| diskovyi_zatvor_fk_spravochnik_500(DN500)fkmm_500500 | Дисковый затвор FK с НО (уплотнение FKM) PP-H | nd500(DN500)fkmm_500500 | fkmm_500500 | FKM | FIP | True |
| diskovyi_zatvor_fk_spravochnik_630(DN630)fkmm_630630 | Дисковый затвор FK с НО (уплотнение FKM) PP-H | nd630(DN630)fkmm_630630 | fkmm_630630 | FKM | FIP | True |
| diskovyi_zatvor_fk_spravochnik_750(DN750)fkmm_750750 | Дисковый затвор FK с НО (уплотнение FKM) PP-H | nd750(DN750)fkmm_750750 | fkmm_750750 | FKM | FIP | True |
| diskovyi_zatvor_fk_spravochnik_900(DN900)fkmm_900900 | Дисковый затвор FK с НО (уплотнение FKM) PP-H | nd900(DN900)fkmm_900900 | fkmm_900900 | FKM | FIP | True |