

| Наименование                                     | Диаметр                                         | Артикул      | Цена       |         |     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------|---------|-----|
| mufta_perehodnaya_dlya_rastubnoy_svarki_PP-H_IPS | Муфта переходная для раструбной сварки PP-H IPS | h10s50110x50 | IRIM110050 | 2369.0  | IPS |
| mufta_perehodnaya_dlya_rastubnoy_svarki_PP-H_IPS | Муфта переходная для раструбной сварки PP-H IPS | h10s6110x63  | IRIM110063 | 2331.0  | IPS |
| mufta_perehodnaya_dlya_rastubnoy_svarki_PP-H_IPS | Муфта переходная для раструбной сварки PP-H IPS | h10s7110x75  | IRIM110075 | 2070.69 | IPS |
| mufta_perehodnaya_dlya_rastubnoy_svarki_PP-H_IPS | Муфта переходная для раструбной сварки PP-H IPS | h10s9110x90  | IRIM110090 | 2331.0  | IPS |
| mufta_perehodnaya_dlya_rastubnoy_svarki_PP-H_IPS | Муфта переходная для раструбной сварки PP-H IPS | 25x25        | IRIM025020 | 85.0    | IPS |
| mufta_perehodnaya_dlya_rastubnoy_svarki_PP-H_IPS | Муфта переходная для раструбной сварки PP-H IPS | 32x25        | IRIM032020 | 233.95  | IPS |
| mufta_perehodnaya_dlya_rastubnoy_svarki_PP-H_IPS | Муфта переходная для раструбной сварки PP-H IPS | 32x25        | IRIM032025 | 233.95  | IPS |
| mufta_perehodnaya_dlya_rastubnoy_svarki_PP-H_IPS | Муфта переходная для раструбной сварки PP-H IPS | 40x25        | IRIM040025 | 348.44  | IPS |
| mufta_perehodnaya_dlya_rastubnoy_svarki_PP-H_IPS | Муфта переходная для раструбной сварки PP-H IPS | 40x32        | IRIM040032 | 355.27  | IPS |
| mufta_perehodnaya_dlya_rastubnoy_svarki_PP-H_IPS | Муфта переходная для раструбной сварки PP-H IPS | 50x25        | IRIM050025 | 382.04  | IPS |
| mufta_perehodnaya_dlya_rastubnoy_svarki_PP-H_IPS | Муфта переходная для раструбной сварки PP-H IPS | 50x32        | IRIM050032 | 403.19  | IPS |
| mufta_perehodnaya_dlya_rastubnoy_svarki_PP-H_IPS | Муфта переходная для раструбной сварки PP-H IPS | 50x40        | IRIM050040 | 416.17  | IPS |
| mufta_perehodnaya_dlya_rastubnoy_svarki_PP-H_IPS | Муфта переходная для раструбной сварки PP-H IPS | 63x32        | IRIM063032 | 698.67  | IPS |
| mufta_perehodnaya_dlya_rastubnoy_svarki_PP-H_IPS | Муфта переходная для раструбной сварки PP-H IPS | 63x40        | IRIM063040 | 691.89  | IPS |
| mufta_perehodnaya_dlya_rastubnoy_svarki_PP-H_IPS | Муфта переходная для раструбной сварки PP-H IPS | 63x50        | IRIM063050 | 705.46  | IPS |
| mufta_perehodnaya_dlya_rastubnoy_svarki_PP-H_IPS | Муфта переходная для раструбной сварки PP-H IPS | 75x40        | IRIM075040 | 869.0   | IPS |
| mufta_perehodnaya_dlya_rastubnoy_svarki_PP-H_IPS | Муфта переходная для раструбной сварки PP-H IPS | 75x50        | IRIM075050 | 1264.32 | IPS |

|                                    |                                                 |       |            |         |     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|------------|---------|-----|
| mufta_perehodnaya_dlya_raspustnogo | Муфта переходная для распустной сварки PP-H IPS | 75x63 | IRIM075063 | 1264.32 | IPS |
| mufta_perehodnaya_dlya_raspustnogo | Муфта переходная для распустной сварки PP-H IPS | 90x50 | IRIM090050 | 2090.99 | IPS |
| mufta_perehodnaya_dlya_raspustnogo | Муфта переходная для распустной сварки PP-H IPS | 90x63 | IRIM090063 | 2070.69 | IPS |
| mufta_perehodnaya_dlya_raspustnogo | Муфта переходная для распустной сварки PP-H IPS | 90x75 | IRIM090075 | 2070.69 | IPS |