| Наименование | Артикул |
| --- | --- |
| Стандартный датчик расхода с крыльчатым колесом, датчик Холла | F30.H1 |
| Стандартный датчик расхода с крыльчатым колесом, датчик Холла | F30.H2 |
| Стандартный датчик расхода с крыльчатым колесом, датчик Холла | F30.H3 |
| Стандартный датчик расхода с крыльчатым колесом, датчик Холла | F30.H4 |
| Стандартный датчик расхода с крыльчатым колесом, датчик Холла | F30.H5 |
| Стандартный датчик расхода с крыльчатым колесом, датчик Холла | F30.H6 |
| Стандартный датчик расхода с крыльчатым колесом, датчик Холла | F30.H7 |
| Стандартный датчик расхода с крыльчатым колесом, датчик Холла | F30.H8 |
| Стандартный датчик расхода с крыльчатым колесом, датчик Холла | F30.H9 |
| Стандартный датчик расхода с крыльчатым колесом, датчик Холла | F30.H.11 |
| Стандартный датчик расхода с крыльчатым колесом, датчик Холла | F30.H.12 |
| Стандартный датчик расхода с крыльчатым колесом, датчик Холла | F30.H.13 |
| Стандартный датчик расхода с крыльчатым колесом, датчик Холла | F30.H.14 |
| Стандартный датчик расхода с крыльчатым колесом, датчик Холла | F30.H.15 |
| Стандартный датчик расхода с крыльчатым колесом, датчик Холла | F30.H.17 |
| Стандартный датчик расхода с крыльчатым колесом, датчик Холла | F30.H.20 |
| Стандартный датчик расхода с крыльчатым колесом, датчик Холла | F30.H.22 |
| Стандартный датчик расхода с крыльчатым колесом, датчик Холла | F30.H.24 |
| Стандартный датчик расхода с крыльчатым колесом, датчик Холла | F30.H.19 |
| Стандартный датчик расхода с крыльчатым колесом, датчик Холла | F30.H.18 |
| Стандартный датчик расхода с крыльчатым колесом, датчик Холла | F30.H.21 |
| Стандартный датчик расхода с крыльчатым колесом, датчик Холла | F30.H.23 |
| Стандартный датчик расхода с крыльчатым колесом, датчик Холла | F30.H.16 |
| Стандартный датчик расхода с крыльчатым колесом, датчик Холла | F30.H.10 |